

Fresco™ Accent Wall Project

Proyecto de paredes decorativas Fresco™

Do It Yourself Fresco™ Accent Wall Installation

1. Begin by laying out the wall. Use stakes with a string line or a garden hose (excellent for curved walls) to mark the location of the back of the wall. Make the trench 16 in. wide and 4-5 in. deep.
2. Remove loose soil and firmly compact the soil in the bottom of the trench with a tamper. Add a 3-inch layer of paver base in the bottom of the trench; rake out and firmly compact.
3. Use a carpenter's level to ensure a uniform level surface. Check level every few feet, front to back and side to side. Add more base material and repeat process as needed until appropriate base depth is achieved. Keep in mind, the more level the base material, the easier it is to level the block when building the wall.
4. Position the individual blocks side by side on the prepared base so that the back edge of block aligns with the string line. Level block in both directions, adjusting with the rubber mallet if necessary. Begin next course by laying a block in a staggered relationship to the course beneath (running bond) or other desired pattern. Check each course for level before continuing, adjusting with a rubber mallet. Repeat the process until you reach the desired wall height.

Maximum exposed wall height not to exceed 20 in.

Maximum column height not to exceed 32 in.

Use exterior grade concrete adhesive to secure each block in the top two rows.

5. You may need to split or cut blocks for your project.

To split a block: Use a hammer and chisel to score the block on all sides. Pound the chisel on the score line until the block splits.

To cut a block: Use a circular saw with a masonry blade.

6. For curved walls, place a block at the beginning of the curve, skip a space and place the next block in the third position. Rest a block on top of the original two, aligning the face with the adjacent blocks. Mark the bottom of the cap along the edges (as shown in illustration 6). Use a circular saw with a masonry blade to cut the marked block. Use this system when capping curved walls, as well.
7. To cap the wall, lay blocks perpendicular to the direction of the wall blocks. Use an exterior grade concrete adhesive to secure the caps.
8. To cap a column, glue six blocks on top. Always wear eye protection when splitting stones. Read and understand the operating manual before using a saw.

Always wear eye protection when splitting stones.

Read and understand the operating manual before using a saw.



1. Stake Out/
Remove Sod
1. Instalar estacas/
retirar el césped.



2. Add and Compact
Pave Base
2. Agregar y com-
pactar la grava.



3. Level Base
3. Base plana



4. Lay and Level
Blocks
4. Tender y nivelar
los bloques



5. Split/Cut Blocks
5. Cortar o dividir
los bloques

Instalación de la pared decorativa Fresco™ que puede realizar usted mismo

1. Comience por trazar la pared. Use estacas con una línea de cuerda o manguera de jardín (ideal para las paredes curvas) a fin de marcar la ubicación de la parte posterior de la pared. Haga la zanja de 41 cm de ancho y 10 cm a 13 cm de profundidad.
2. Elimine la tierra suelta y compacte bien el suelo de la parte inferior de la zanja con un pisón. Agregue una capa de 8 cm de base para ladrillos en el fondo de la zanja; pase el rastrillo y compacte bien.
3. Utilice un nivel de carpintero para garantizar que la superficie quede nivelada de manera uniforme. Revise el nivel cada cierta distancia, de adelante hacia atrás y de lado a lado. Agregue más material base y repita el proceso según sea necesario hasta lograr la profundidad correcta de la base. Tenga en cuenta que cuanto más nivelado esté el material base, más fácil será nivelar el bloque cuando construya la pared.
4. Coloque cada uno de los bloques uno al lado del otro sobre la base preparada para que el borde posterior del bloque se alinee con la línea de cuerda. Nivele el bloque en ambas direcciones, ajustándolo con el mazo de goma si es necesario. Comience la siguiente hilada colocando un bloque de manera escalonada respecto de la hilada inferior (trabazón americana) o según otro diseño que desee. Compruebe que las hiladas estén niveladas antes de continuar y hacer ajustes con un mazo de goma. Repita el proceso hasta que la pared alcance la altura deseada.

La altura máxima de la pared expuesta no debe superar los 51 cm.

La altura máxima de la columna no debe superar los 81 cm.

Utilice adhesivo para concreto para exteriores a fin de asegurar cada bloque en las dos filas superiores.

5. Es posible que deba dividir o cortar los bloques para su proyecto.

Para dividir un bloque: Use un martillo y cincel para hacer cortes en todos los lados del bloque. Golpee el cincel sobre la línea de corte hasta que el bloque se divida.

Para cortar un bloque: Use una sierra circular con una hoja para mampostería.

6. Para las paredes curvas, coloque un bloque al comienzo de la curva, omita un espacio y coloque el siguiente bloque en la tercera posición. Coloque un bloque en la parte superior de los dos originales, alinee la superficie con los bloques adyacentes. Marque la parte inferior de la corona a lo largo de los bordes (como se ve en la ilustración 6). Use una sierra circular con una hoja para mampostería para cortar el bloque marcado. También utilice este sistema al coronar paredes curvas.
7. Para coronar la pared, coloque bloques de forma perpendicular respecto de la dirección de los bloques para pared. Utilice adhesivo para concreto para exteriores a fin de asegurar las coronas.
8. Para coronar una columna, adhiera seis bloques en la parte superior. Siempre use lentes de protección al dividir baldosas. Antes de utilizar una sierra, lea y comprenda el manual de funcionamiento.

Siempre use lentes de protección al dividir baldosas.

Antes de utilizar una sierra, lea y comprenda el manual de funcionamiento.